



MENŐ TORNAZSÁK EGY ÓRA ALATT

ÍGY KÉSZÍTSD!

- 1. A táska tetejével párhuzamosan a szélétől 4,5 cm-re húzz egy vonalat illanó tollal, vagy szabókrétával. Mindkét anyagdarabra rajzold fel a vonalat.
- 2. A vastag anyagra fektesd rá a textilbőrt, az alján varrd össze egy vonalban.
- 3. A textilbőr másik oldalára ugyanígy, színt-színére fektetve varrd fel a zsák hátsó felét. Ha mintás/feliratos az anyag, figyelj az irányra!
- 4. Kiterítve így látod a tornazsák színét: mintás anyag – textilbőr - mintás anyag.
- 5. A varrásráhagyást a textil felé hajtva tűzd le egy egyenes vonallal, a bőr mindkét oldalán. Az anyag színén varrj talpszélességgel.
- 6. A kis zsinórtartó téglalap hosszanti széleit hajtsd be a középvonalhoz, majd hosszanti irányba hajtsd félbe. Varrd le a hosszanti oldalon.
- 7. Vágd félbe a zsinórtartó pántot!
- 8. Hajtsd félbe a táska testét, a középvonaltól 2 cm-re illeszd mindkét oldalra a félbehajtott zsinórtartó pántot.
- 9. Figyelj arra, hogy a kis pántok hajtásvonala belül legyen.
- 10. Varrd le ezeket a pántokat, hogy ne csúszkáljanak el.
- 11. Hajtsd félbe színt-színére fordítva a zsákot. A textilbőr széle mindkét oldalon illeszkedjen egymáshoz. Rögzítsd csipesszel, vagy gombostűvel.
- 12. Felül 4.5 cm-t nyitva hagyva (a megrajzolt vonaltól) varrd végig a zsák mindkét oldalát.
- 13. A felső kis nyitott részt varrd körbe téglalap alakban mindkét oldalon.
- 14. Így szebben kifelé szik és nem fog liffigni a nyitott rész, könnyebben dolgozol vele.



- 15. A bélés anyagot fordítsd színt-színére, és alul, a rövidebb végén középen jelölj ki egy kb. 10 cm-es szakaszt.
- 16. Felül hagyd nyitva a zsákot, "U" alakban varrd végig, de alul a kijelölt 10 centit hagyd ki a varrásból.
- 17. A textilbőrös zsákot fordítsd ki a színére, és húzd bele a bélésbe. Ibe a zsinórtartó pántot!
- 18. A két egymásba húzott zsáknak felül nyitva van a szája. Csipesszel, vagy gombostűvel a varrásokat és a közepeket illeszd egymáshoz.
- 19. Körben varrd végig a két anyagot.
- 20. Alul, a bélésen hagyott lyukon keresztül fordítsd ki az egész miskulanciát.
- 21. Kapsz egy ilyen fura, hosszú csövet.
- 22. Ha fontos a gyorsaság, most géppel végigszaladhatsz a bélésen hagyott lyukon. Hajtsd befelé a varrásráhagyást és varrd végig a színén, közel a széléhez.
- 23. Ha inkább igényes vagy, kézzel varrd össze láthatatlan öltésekkel a bélésen a nyílást.
- 24. A bélést igazgasd a helyére, talpszélességgel tűzd le a zsák száját körben. Most varrd körbe az egészet a legelsőként meghúzott vonalon.
- 25. Vágd félbe a zsinórt, biztostű segítségével húzd be a zsinórházba. Ugyanazon a lyukon jöjjön ki, majd fűzd át a zsinórtartó pánton is. Csomózd egybe a zsinór két végét.
- 26. Ugyanezt a műveletet ismételd meg a másik oldalon is.
- 27. A csomó lehet a zsinórházban, akkor nehezebb összehúzni. Vagy a zsinórtartó pánt alatt, akkor pedig látszani fog.